

## Bedienungsanleitung Bogie

Die Haupteigenschaft des Bogie ist 45 ° Bewegung der Kamera nach links und rechts, wobei die Optik immer in der Zentralachse bleibt, dies ermöglicht viele neue Kameraeinstellungen.

Der Bogie dient der stabilen und sicheren Bedienung von Film und Videokameras.

Auf der Unterseite des Bogie befinden sich 3 5/8 " Gewinde, an denen man eine Kameraplatte anbringen kann, um den Bogie auf einen Kopf zu montieren. Setzen Sie die Kamera, mit einer Touch and Go Platte, auf die Oberseite des Bogie.

Nr. 1 ist die Sicherung der Touch an Go Platte und bewegt sich von rechts nach links. Bitte überprüfen Sie ob die Kamera gesichert ist.

Nachdem Sie das Objektiv angebracht haben, haben Sie die Möglichkeit die Kamera auszubalanzieren. Das machen Sie mit Hebel Nr. 4.

Indem Sie den Hebel Nr. 3 öffnen können Sie mit dem Griff Nr. 2 die Kamera in Ihre gewünschte Position bringen. Nachdem Sie die richtige Position erreicht haben, können Sie sie mit Hebel Nr. 3 feststellen (sichern).

Falls es sich nicht feststellen läßt, können sie den Hebel Nr. 3 herausziehen und eine bessergewinkelte Sicherung einstellen.

Sollten Sie noch irgendwelche Fragen haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden. Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Arbeit mit unserem Gerät.

